

MAGIC WIND



Gyártó / importőr: Easy Group Kft. 3043
Egyházasdengeleg Rákóczi u. 40.
Termék: Magic Wind Hair Dryer, ionos hajszárító
Model: Dg091 AC220-240V~ 50Hz 2000W
Szarmazási hely: Kína





**MAGIC
WIND**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektronikus berendezések használata során be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, különösen akkor, ha gyermekek is a közelben tartózkodnak. Ezek, egyebek mellett az alábbiak:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT:

AZ ESZKÖZT VÍZTŐL TÁVOL KELL TARTANI!

VESZÉLY: Mint a legtöbb elektronikai berendezés esetében, az elektronikai alkatrészek akkor is feszültség alatt vannak, amikor az eszköz ki van kapcsolva. A halálos áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- 1 Mindig „húzza ki” a készüléket a hálózathoz közvetlenül használat után.
- 2 **NE HASZNÁLJA** a fürdőkádban.
- 3 **NE** tegye, illetve ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahonnan leeshet, illetve a kádba vagy a mosdóba kerülhet.
- 4 **NE** használja víz közelében, **NE** helyezze vagy dobja az eszközt vízbe vagy egyéb folyadékba.
- 5 Ha az eszköz vízbe esik, azonnal „húzza ki” a hálózathoz. **NE** nyúljon a vízbe.
- 6 **NE** használja a készüléket, ha a vezeték össze van csavarodva, meghajlott vagy egyéb sérülése van.

FIGYELMEZTETÉS:

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy egyéb személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

- 1 Az eszközt soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha az csatlakoztatva van a hálózathoz. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a vezetéket. Gyermek vagy valamilyen fogyatékossgal élő személyek által, vagy a közelükben a készülék szoros felügyelet mellett használható.
- 2 A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, az útmutatóban leírtaknak megfelelően. **NE HASZNÁLJON** a gyártó által nem javasolt tartozékokat.
- 3 Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtette, egyéb módon sérült vagy vízbe esett. Vigye vissza a készüléket a szervizbe javítás és átvizsgálás céljából.
- 4 A vezetéket forró felületektől távol kell tartani. **NE** húzza meg, tekerje fel a vezetéket a nyélre.
- 5 Soha ne zárja el a készülék levegőkimeneti nyílását, ne helyezze puha felületre, ágyra vagy kanapéra, ahol a kimeneti nyílások elzáródhatnak. Ne kerüljön a levegőkimeneti nyílásokba hajsza, szőszök stb.
- 6 Ne hagyja bekapcsolva, ha elalszik.
- 7 Soha ne ejtsen bele és ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék nyílásába.

- 8 **NE** használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a légkörbe.
- 9 **NE** használjon hosszabbító kábelt a készülékhez.
- 10 **Ne** fordítsa a forró levegőt a szem vagy egyéb hőérzékeny területek felé.
- 11 A tartozékok (ha vannak) használat során felmelegedhetnek. Várja meg, amíg lehűlnek, mielőtt megfogja a tartozékokat.
- 12 Használat közben **NE** tegye a készüléket semmilyen felületre.
- 13 A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy a haja ne kerüljön a levegőbemeneti nyílásba.
- 14 **NE** használja a készüléket feszültségátalakítóval.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

A készülék hőfokszabályozóval rendelkezik, amely OFF (kikapcsolva) állásba kapcsolhat, illetve leállíthatja a készülék melegítését, ha a levegőbementi vagy kimeneti nyílás részleges elakadása miatt a hőmérséklet meghaladja a megfelelő szintet. Ha a készülék leáll vagy a használat során csak hideg levegőt fúj ki, kapcsolja ki a és hagyja lehűlni addig, amíg a hőfokszabályozó automatikusan alaphelyzetbe állítja a készüléket. Használat során NE zárja el a levegő nyílásokat. Ha a készüléket víz közelében használja (pl.: fürdőszobában), javasoljuk, hogy földzárlati megszakítóval (gfcí) védett aljzatot alkalmazzon.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

A készülék gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Olajozás nem szükséges. Tartsa tisztán és por és szennyeződés és hajlakk mentesen a felmelegedő felületeket. Ha a készüléket tisztítani kell, húzza ki a hálózati aljzatból és nedves ruhával törölje át a felületét. Ha a vezeték összetekeredik, használat előtt tekerje ki.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne próbálja megjavítani a készüléket, ha nem működik megfelelően. A készüléknek nincs felhasználó által javítható alkatrésze.

TÁROLÁS

„Húzza ki” a készüléket a hálózathoz, ha nem használja. Tárolás előtt hagyja a készüléket kihűlni, száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja. Soha ne tekerje fel a vezetéket a készülékre, mert így a vezeték idő előtt elhasználódik és eltörik. Kezelje körültekintően a vezetéket, hogy tartósan használhassa. Ne rángassa, ne hajlítsa be élesen, ne csavarja, ne feszítse ki, különösen, ha csatlakoztatva van a hálózathoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készüléken polarizált csatlakozó lehet (az egyik villa szélesebb, mint a másik) Biztonsági elemként, a csatlakozó csak egyféleképpen csatlakoztatható a polarizált csatlakozóaljzatba. Fordítsa meg a csatlakozót, ha nem illeszkedik pontosan az aljzatba. Ha így sem illeszkedik, lépjen kapcsolatba egy képzett villanyszerelővel. Ne próbálja a csatlakozót a nem megfelelő aljzatba erőltetni.

Csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók részére: Rendkívüli körülmények esetén, például, ha a készülék vízbe merül, a védőfunkció leállítja a hajszárítót. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a biztonsági csatlakozó megfelelően működik-e. Csatlakoztassa a készüléket egy csatlakozó aljzatba és nyomja meg a teszt gombot. A hajszárítónak azonnal le kell állni. Az újbóli indításhoz, nyomja meg a reset (visszaállítás) gombot.

FORMÁZÁSI TIPPEK

- Gyengéden törölje át a haját törölközővel, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.
- Állítsa a hajszárítót a legmagasabb fokozatra és sebességre és fújja a levegőt körbe a haján. Ne koncentrálja a levegőáramot egy területre.
- Amikor már majdnem száraz a haja, kapcsoljon alacsonyabb hő és sebességfokozatra és formázza a haját a kívánt módon.
- Használja a szűkítő tartozékot a célzott levegőfúváshoz. A formázó fésű tartozék szabályozza a levegő útját és segíti a haj kiegyenesítését. A tartozékokat a levegő kimeneti nyíláshoz kell csatlakoztatni. A tartozékok eltávolításához várja meg, amíg a készülék lehűl, és gyengéden húzza le a hajszárítóról.
- Ha kialakította a kívánt hajformát, nyomja meg a hidegfúvás gombot, hogy a formát hideg levegővel rögzítse.
- A hajszárítás befejezése után várja meg, amíg az eszköz lehűl, és ezután tegye el. **NE** tekerje fel a vezetéket az eszközre. Használja az akasztó fület. Ezzel megakadályozhatja, hogy a vezeték összetekeredik és idő előtt tönkremegy.

UTASÍTÁSOK A SZÖSZ-SZŰRŐ TISZTÍTÁSÁHOZ

- AZ EGYES HAJSZÁRÍTÓKBAN KÜLÖNBÖZŐ SZÖSZ-SZŰRŐK TALÁLHATÓAK. Néhány hajszárítóban a levehető zárófedélen belül és a levegő befúvóban található a szűrő. Néhány hajszárító NEM rendelkezik levehető zárófedéllel. A szűrő/levegő befúvó rács a hajszárító hátsó részén található. Más modelleknél belső szösz-szűrőt találhatunk, a levegő befúvó belsejében.
- A SZÖSZ-SZŰRŐT NAPONTA KELL TISZTÍTANI! Ezzel meghosszabbíthatja a hajszárító élettartamát, megelőzheti, hogy a készülék túlmelegedjen és kikapcsoljon.
 - Távolítsa el zárófedelelet, úgy, hogy az óramutató járásával ellenkező irányba fordítja, amíg le nem válik a hajszárítóról.
- (MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a zárófedél fel és lefelé is elmozdul, és nem fordítható el és a nem lehet teljesen eltávolítani a hajszárítóról.)
- A belső szösz-szűrőből, kefe használatával, kézzel vagy porszívóval távolítsa el a port és a szöszöket.
 - Előfordulhat, hogy a hajszárítóban az eltávolítható zárófedélhez is tartozik szösz-szűrő. Ebben az esetben, ezt az szűrőt is ugyanolyan módon kell tisztítani, a port és a szöszöket a szűrő belső és külső részéből is el kell távolítani.
 - A zárófedél cseréjéhez, illessze a fedél füleit a hajszárító hátsó rácsán lévő bevágásokhoz. Fordítsa el a zárófedelelet az óramutató járásával megeező irányba, amíg nem illeszkedik a helyére.



MAGIC HAIR

info@magichair.hu

www.magichair.hu/magic-wind